



- Pr. 1 Вызов программы №1.
Нажатие - акцент на первой сцене программы, отпускание - запуск смены сцен.
Совместно с клавишами "F1"- "F12" можно делать акцент на любой сцене.
- Pr. 1 Вызов программы №1 и немедленное выполнение смены сцен.
- Flash Pr.1 Временное выполнение программы №1 при нажатии клавиши, отпускание - возврат к предыдущей программе.
- Pr.1 Sc.1 Вызов программы №1 и остановка на первой сцене.

- Flash Sc.1 Акцентный вызов сцены №1 текущей программы, возврат к текущей сцене при отпуске клавиши.
- Scene 1/13 Вызов сцены №1 текущей программы.
При нажатии совместно с клавишей "Shift" - вызов сцены №13.
- Scene Tempo 0 Изменение темпа смены сцен.
- Rec. DMX input Запись в текущую сцену сигнала с DMX-входа.
*В качестве длительности сцены используется DMX-канал 1:
0-сцена не выполняется, 1-выполняется быстро, 127-медленно, 128-быстро с фейдом, 255-медленно с фейдом.*